

毒化物濺觸處理系列

✚ 敵腐靈：沖洗被毒物、腐蝕性、刺激性化學品(計六百多種)污染的皮膚或眼睛。

✚ 六氟靈：沖洗被氫氟酸、酸類、含氫氟酸之混酸；路易士酸及氟鹽酸類化學品
污染的皮膚或眼睛。

✚ 其他生化災急救套件：燒燙傷、化學灼傷、不明菌類污染除污殺菌急救處理。

敵腐靈眼杯

型號：LIS2

容量：50ml

適用：眼睛



敵腐靈噴罐

型號 / 容量

MICRO / 100ml

MINI / 200ml

適用：臉.四肢



敵腐靈/六氟靈攜帶包

型號：LDP2

敵腐靈

型號：LPF2

六氟靈

容量：500ml

適用：眼睛

臉.四肢



敵腐靈/六氟靈 獨立沖淋器

型號：DAPD2

敵腐靈

型號：DAPF2

六氟靈

容量：5L

適用：全身



敵腐靈 牆式洗眼器

型號：

DC2MB1

容量：500ml

玻璃瓶

適用：眼睛.

臉部



六氟靈 牆式洗眼器

型號：FC2MB1

容量：500ml

玻璃瓶

適用：眼睛.

臉部



洩漏處理系列

化學品危害分類辨識條組

規格：含中文指示板及測試條

應用：辨識酸鹼類、氧化物、氟化物、石化/有機溶劑及碘/氯/溴等毒化物危害等級，另有廢水危害等級辨識條組



吸液條

規格：3" x 4'

應用：酸、鹼、氧化劑、有機溶劑等一百多種毒化物洩漏圍堵吸收



吸液棉片

規格：12" x 12"

應用：酸、鹼、氧化劑、有機溶劑等百餘種毒化物洩漏吸收處理



吸油套件組

規格：可分為卡車隨車組、壁掛應變組及大量洩漏應變組

應用：油罐車、石化廠、庫房或是戶外各類油品洩漏應變，並蒐集於經聯合國法規認證的各類容器



填縫劑

應用：暫時填補油桶或貯存桶的縫隙，以防止有機溶劑或油品的繼續滲漏及蔓延



隔離用手套氣囊

規格：大、中、小三種尺寸

應用：用於製造處理空氣或成份敏感物的暫時環境或是避免毒性物質外漏污染



汞殘餘指示粉

容量：250 克

應用：於污染區確認是否仍殘存汞，每覆蓋 250 克可確認 1 到 1.5 平方公尺的面積



摧腐靈汎用中和固化劑

容量：800 克；15 公斤

應用：用於中和並吸附酸、鹼、氧化還原性及溶劑等毒性化學品，可吸收並中和化學濺漏液及廢液，簡化危險廢棄物清理及處理流程，便於安全儲存或焚燒處理



生物及化學毒性分解劑-生化靈

容量：454 克；1 公升

應用：可中和及分解生物性及化學性的毒性，能有效地去除生化實驗室或第三級病毒的危害，可用於器材及環境，使用後對人體及環境皆無副作用



Personal Incident Decontamination System (PIDS)

乾式潔手靈

容量：236ml；59ml

應用：清除所有可能經由手部所導致的腸胃性或其他器官組織的病毒細菌或黴菌，其潔菌率符合 FDA 及 WHO 規定的 99.9~99.99% 以上



汞洩漏處理套件

規格：蒸氣抑制劑、汞齊合金粉、汞指示粉
應用：汞洩漏會造成汞揮發成汞蒸氣，因此須先進行蒸氣的抑制劑處理，在以汞劑合金粉吸附，最後再以汞偵測指示劑確認完全清除




酸(鹼)類洩漏中和劑(乾/濕式)

規格：900 克(乾式)；960ml(濕式)
應用：用於中和酸(鹼)性洩漏所造成的危害，可以變色顯示中和後洩漏液 PH 狀態，乾式的中和效能較濕式中和劑大，但濕式中和劑比較不會產生氣體



Liquid Acid 3-Color Change Process

Neutralizer Added



Before In Progress Complet

ACID RISK pH

氫氟酸洩漏中和固化劑

規格：454 克；4540 克
應用：可變色顯示中和處理後(三色顯示)氫氟酸殘存 PH 程度



甲醛、洩漏液固化劑

規格：甲醛(2 磅, 37 磅)；漏液(2 磅, 15 磅)
應用：用於抑制甲醛揮發同時固化甲醛，降低其危害便於清除；洩漏液固化劑分為酸液及中性固化劑，用於洩漏液固化便於清除處理



化災急救箱



化災防護包



化災緊急應變櫃



化災洩漏處理車



無菌式衛生產品系列

滅菌型防塵防菌衣

規格：SM-4X

應用：專門用於生化製藥業無菌無塵製程之防塵防菌衣，使用前無須經由高壓滅菌釜來滅菌，可直接穿戴進入無塵室，原始無菌包裝符合追溯的要求，並可提供證書



手部消毒噴劑

規格：59ml 噴罐

應用：殺菌率高達 99.999%~99.99999%，殺菌種類廣泛，可完全避免製程受污染，或是藉由手部傳染任何病菌



手部消毒濕巾

規格：160 抽

應用：可降低手部消毒的不方便性，可以在非無菌室使用，降低感染及污染機會

DuPont™ Antiseptic Hand Wipes
990850 99085-001 160 count canisters
12/cs



器材及儀器消毒劑

規格：454g 噴瓶；160 抽濕巾

應用：無論使用噴劑或濕巾擦拭消毒，皆符合 AOAC 及 EPA 要求，適用於精密儀器及關鍵器械的絕對消毒

DuPont™ Broad Spectrum Disinfectant Solution
990820 99082-001 16 oz. spray bottle
12/cs
990870 99087-001 1 gallon refill bottle
4/cs

